

(19)日本国特許庁 (J P)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平 1 0 - 2 7 6 3 7 2

(43)公開日 平成 1 0 年 (1 9 9 8) 1 0 月 1 3 日

(51)Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

H04N 5/44

5/445

H04N 5/44

5/445

H

Z

審査請求 有 請求項の数 3 O L (全 1 7 頁)

(21)出願番号 特願平 9 - 7 7 9 6 7

(22)出願日 平成 9 年 (1 9 9 7) 3 月 2 8 日

(71)出願人 0 0 0 0 0 1 8 8 9

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号

(72)発明者 浜 芳典

大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号 三
洋電機株式会社内

(72)発明者 若松 高成

大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号 三
洋電機株式会社内

(72)発明者 野々村 享也

大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号 三
洋電機株式会社内

(74)代理人 弁理士 香山 秀幸


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 テレビジョン受像機

(57)【要約】

【課題】 この発明は、少なくとも B S 放送番組と C S 放送番組とを受信できるテレビジョン受像機において、C S 放送番組における特定範囲のチャンネル群については、そのチャンネル選局が短時間に行なえるようになるテレビジョン受像機を提供することを目的とする。

【解決手段】 少なくとも B S 放送番組と C S 放送番組とを放映できるテレビジョン受像機において、B S 番組選局キー 5 1 ~ 5 8 に、C S 放送に対するチャンネル番号をユーザによってプリセットさせるためのプリセット設定手段 1 1、1 2、7、9 および C S 放送受信モード時において、B S 番組選局キー 5 1 ~ 5 8 がユーザによって操作された場合には、操作された B S 番組選局キー 5 1 ~ 5 8 にプリセットされている C S 放送に対するチャンネル番号に基づいて C S 放送番組の選局を行なう選局手段 1 1、6 を備えている。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 少なくとも B S 放送番組と C S 放送番組とを放映できるテレビジョン受像機において、

B S 番組選局キーに、C S 放送に対するチャンネル番号をユーザによってプリセットさせるためのプリセット設定手段、および C S 放送受信モード時において、B S 番組選局キーがユーザによって操作された場合には、操作された B S 番組選局キーにプリセットされている C S 放送に対するチャンネル番号に基づいて C S 放送番組の選局を行なう選局手段、

を備えていることを特徴とするテレビジョン受像機。

【請求項 2】 少なくとも B S 放送と C S 放送とを受信できるテレビジョン受像機において、

B S 番組選局キーに、C S 放送に対するチャンネル番号をユーザによってプリセットさせるためのプリセット設定手段、

B S 番組選局キーにプリセットされた C S 放送に対するチャンネル番号を記憶装置に記憶させる記憶手段、

プリセット有効モードまたはプリセット無効モードとをユーザに設定させるためのプリセット有効無効設定手段、

C S 放送受信モード時でかつプリセット有効モードが設定されているときにおいて、B S 番組選局キーがユーザによって操作された場合には、操作された B S 番組選局キーにプリセットされている C S 放送に対するチャンネル番号を上記記憶手段から読み出し、読み出した C S 放送に対するチャンネル番号に基づいて C S 放送番組の選局を行なう第 1 選局手段、および C S 放送受信モード時でかつプリセット無効モードが設定されているときにおいて、B S 番組選局キーがユーザによって操作された場合には、受信モードを B S 放送受信モードに変更させるとともに、操作された B S 番組選局キーに基づいて B S 放送番組の選局を行なう第 2 選局手段、

を備えていることを特徴とするテレビジョン受像機。

【請求項 3】 ユーザによって、C S 放送の全チャンネル番号のうちから、所定数のチャンネル番号をお好みチャンネルとして設定させるお好みチャンネル設定手段、およびお好みチャンネルとして設定させたチャンネル番号を記憶装置に記憶させる記憶手段が設けられており、プリセット設定手段は、自動設定モードとマニュアル設定モードとをユーザによって選択させる手段、自動モードが選択された場合には、お好みチャンネルとして設定されているチャンネル番号を、B S 番組選局キーに自動的にプリセットする手段、およびマニュアル設定モードが選択された場合には、ユーザによるマニュアル設定に基づいて、B S 番組選局キーに所定のチャンネル番号をプリセットする手段を備えている請求項 1 および 2 のいずれかに記載のテレビジョン受像機。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、テレビジョン受像機に関し、少なくとも C S 放送等のデジタル衛星放送を受信できるテレビジョン受像機に関する。

【0002】

【従来の技術】C S 放送等のデジタル衛星放送システムにおいては、たとえば、70 以上の多数のチャンネルが用意されており、多数の番組が提供されている。このシステムでは、現在放送されている番組および将来放送される番組の案内情報が本来の番組データとともに所定時間間隔で伝送されている。デジタル衛星放送を受信できるテレビジョン受像機は、番組案内情報に基づいて、番組案内画面（番組案内表）を表示する機能を備えている。

【0003】このようなテレビジョン受像機には、たとえば、受信された全番組案内情報に対応する全番組案内表内の一部の番組案内表が番組案内画面に表示される。番組案内画面には、たとえば、縦軸を時間軸とし、横軸をチャンネル番号軸として、複数の番組案内がマトリックス状に表示される。たとえば、3つのチャンネルに対する番組であって、3時間分の番組が番組案内画面に表示される。

【0004】番組案内画面上には、番組を指定したり、番組案内画面をスクロールさせるためのカーソルが表示される。このカーソルの移動は、カーソル移動キーを操作することによって行なわれる。上または下方向移動のためのカーソル移動キーを操作することにより、カーソルは時間軸方向に移動する。また、左または右方向移動のためのカーソル移動キーを操作することにより、カーソルはチャンネル軸方向に移動する。そして、番組案内画面に表示された番組案内表の端までカーソルが移動すると、番組案内画面がスクロールされる。番組案内画面に表示された番組案内表内においてカーソルによって選局したい番組を選択した後、決定キーを押すと、カーソルによって選択されている番組が選局される。

【0005】ところで、テレビジョン受像機として、地上波放送番組、B S 放送番組および C S 放送番組を受信できるものが開発されている。テレビジョン受像機におけるリモコン送信機等の操作部には、通常、12 個の地上波放送番組選局キーおよび 8 個の B S 放送番組選局キーが設けられている。しかしながら、C S 放送番組におけるチャンネル数は非常に多いため、チャンネル毎の番組選局キーは設けられてない。このため、C S 放送番組におけるチャンネル選局は、番組案内画面上で行なうか、チャンネルスキップキーによって行なわれているが、いずれの場合にもチャンネル選局に時間がかかるという問題がある。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】この発明は、少なくとも B S 放送番組と C S 放送番組とを受信できるテレビジョン受像機において、B S 番組選局キーを、C S 放送に

対するチャンネル番号のプリセットキーとして用いることが可能となり、CS放送番組における特定範囲のチャンネル群については、そのチャンネル選局が短時間に行なえるようになるテレビジョン受像機を提供することを目的とする。

【 0 0 0 7 】

【課題を解決するための手段】この発明による第1のテレビジョン受像機は、少なくともBS放送番組とCS放送番組とを放映できるテレビジョン受像機において、BS番組選局キーに、CS放送に対するチャンネル番号をユーザによってプリセットさせるためのプリセット設定手段、およびCS放送受信モード時において、BS番組選局キーがユーザによって操作された場合には、操作されたBS番組選局キーにプリセットされているCS放送に対するチャンネル番号に基づいてCS放送番組の選局を行なう選局手段を備えていることを特徴とする。

【 0 0 0 8 】この発明による第2のテレビジョン受像機は、少なくともBS放送とCS放送とを受信できるテレビジョン受像機において、BS番組選局キーに、CS放送に対するチャンネル番号をユーザによってプリセットさせるためのプリセット設定手段、BS番組選局キーにプリセットされたCS放送に対するチャンネル番号を記憶装置に記憶させる記憶手段、プリセット有効モードまたはプリセット無効モードとをユーザに設定させるためのプリセット有効無効設定手段、CS放送受信モード時でかつプリセット有効モードが設定されているときにおいて、BS番組選局キーがユーザによって操作された場合には、操作されたBS番組選局キーにプリセットされているCS放送に対するチャンネル番号を上記記憶手段から読み出し、読み出したCS放送に対するチャンネル番号に基づいてCS放送番組の選局を行なう第1選局手段、およびCS放送受信モード時でかつプリセット無効モードが設定されているときにおいて、BS番組選局キーがユーザによって操作された場合には、受信モードをBS放送受信モードに変更させるとともに、操作されたBS番組選局キーに基づいてBS放送番組の選局を行なう第2選局手段を備えていることを特徴とする。

【 0 0 0 9 】ユーザによって、CS放送の全チャンネル番号のうちから、所定数のチャンネル番号をお好みチャンネルとして設定させるお好みチャンネル設定手段、およびお好みチャンネルとして設定させたチャンネル番号を記憶装置に記憶させる記憶手段を設けておき、プリセット設定手段として、自動設定モードとマニュアル設定モードとをユーザによって選択させる手段、自動モードが選択された場合には、お好みチャンネルとして設定されているチャンネル番号を、BS番組選局キーに自動的にプリセットする手段、およびマニュアル設定モードが選択された場合には、ユーザによるマニュアル設定に基づいて、BS番組選局キーに所定のチャンネル番号をプリセットする手段を備えているものを用いることが好ま

しい。

【 0 0 1 0 】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、この発明を、地上波放送、BS放送およびCS放送を受信できるテレビジョン受像機に適用した場合の実施の形態について説明する。

【 0 0 1 1 】CS放送によって提供される番組には、CS放送システムへの加入のための料金および基本料金等のシステム利用料を支払えば無料で見ることが出来る無料番組と、システム利用料とは別に課金される有料番組とがある。また、有料番組には、予めチャンネル単位で購入するものと、視聴した場合にのみ課金されるもの（PPV: pay per view）とがある。PPV番組を視聴するためには、番組が開始される前にまたはその番組が放送されているときに、テレビ画面上で購入手続きを行なう必要がある。

【 0 0 1 2 】〔1〕テレビジョン受像機の構成の説明

【 0 0 1 3 】図1は、テレビジョン受像機の構成を示している。

【 0 0 1 4 】地上波放送波は、地上波アンテナ1を介して地上波チューナ2に送られる。地上波チューナ2から得られた第1のオーディオ・ビデオ信号（AV信号）は、信号切替器7に送られる。

【 0 0 1 5 】放送衛星（BS）を利用したBS放送波は、BSアンテナ3を介してBSチューナ4に送られる。BSチューナ4から得られた第2のオーディオ・ビデオ信号（AV信号）は、信号切替器7に送られる。

【 0 0 1 6 】通信衛星（CS）を利用したCS放送波は、CSアンテナ5を介してCSディジタル受信回路6に送られる。CSディジタル受信回路6から得られた第3のオーディオ・ビデオ信号（AV信号）は、信号切替器7に送られる。CSディジタル受信回路6から得られた番組案内情報等の付加情報は、システムコントローラ11に送られる。

【 0 0 1 7 】システムコントローラ11には、CS放送番組に対する契約情報等が格納されたメモリカード8からの情報が入力される。さらに、システムコントローラ11には、リモコン送信機9からのリモコン信号がリモコン受光器10を介して入力される。

【 0 0 1 8 】システムコントローラ11は、上記各チューナ2、4、6に選局のための情報等を送るとともに信号切替器7に受信モードに応じた切替信号を送る。受信モードには、地上波放送番組受信モード、BS放送番組受信モードおよびCS放送受信モードとがある。また、システムコントローラ11は、CS放送に対する番組案内画面、CS放送に対する各種設定画面等をCRT17にオンスクリーン表示させるためのOSD信号を、OSD表示回路12に送る。OSD表示回路12は、オンスクリーン画像情報を、スーパーインポーズ回路13に送る。

10

20

30

40

50

【 0 0 1 9 】 信号切替器 7 は、システムコントローラ 1 から送られてきた切替信号に基づいて、第 1、第 2 および第 3 の A V 信号のうちの 1 つを選択し、選択した A V 信号に含まれている映像信号と音声信号とを出力する。

【 0 0 2 0 】 信号切替器 7 から出力された映像信号は、スーパーバイズ回路 1 3 に送られる。スーパーバイズ回路 1 3 は、信号切替器 7 から出力された映像信号と O S D 表示回路 1 2 から送られてきたオンスクリーン画像情報とに基づいて、選局番組の映像上にオンスクリーン画像がオンスクリーン表示されるような映像信号を生成する。スーパーバイズ回路 1 3 から出力された映像信号は映像出力回路 1 4 を介して、偏向回路 1 5 および高圧回路 1 6 を備えた C R T 1 7 に送られる。

【 0 0 2 1 】 信号切替器 7 から出力された音声信号は、音声処理回路 1 8 および音声出力回路 1 9 を介してスピーカ 2 0 に送られる。

【 0 0 2 2 】 【 1 - 1 】 C S デジタル受信回路 6 の構成の説明

【 0 0 2 3 】 図 2 は、図 1 の C S デジタル受信回路 6 の構成を示している。

【 0 0 2 4 】 入力端子 2 1 には、C S アンテナ 5 からの高周波信号が入力される。入力端子 2 1 に入力された信号はチューナ 2 2 に送られ、高周波処理が行なわれる。チューナ 2 2 の出力は、Q P S K 復調回路 2 3 に送られ、Q P S K 復調が行なわれる。Q P S K 復調回路 2 3 の出力は、デスクランブル 2 4 に送られ、必要があればスクランブルが解除せしめられる。

【 0 0 2 5 】 デスクランブル 2 4 の出力は D E M U X 2 5 に送られ、パケットの復号が行なわれる。D E M U X 2 5 の出力は、A V デコーダ 2 6 に送られ、M P E G デコードが行なわれる。A V デコーダ 2 6 から出力される音声信号は、オーディオ D A 変換回路 2 7 に送られ、アナログの音声信号に変換される。A V デコーダ 2 6 から出力される映像信号は、N T S C エンコーダ 2 8 に送られ、N T S C 信号に変換される。

【 0 0 2 6 】 なお、D E M U X 2 5 は、入力信号から番組案内情報、現在時刻を表す時刻情報等を抽出して、システムコントローラ 1 1 に供給する。システムコントローラ 1 1 は、送られてきた番組案内情報および時刻情報を、図示しない記憶装置に記憶する。記憶装置には、さらに、メニュー画面を表示させるためのメニュー画面情報、各種設定画面を表示させるための設定画面情報、その他の情報が記憶されている。

【 0 0 2 7 】 【 1 - 2 】 リモコン送信機 9 の構成の説明

【 0 0 2 8 】 図 3 および図 4 は、リモコン送信機 9 の外観を示している。

【 0 0 2 9 】 リモコン送信機 9 は、第 1 操作部 3 1 を構成する上側部 2 U と、第 2 および第 3 操作部 3 2、3 3 を構成する下側部 2 D とからなる。上側部 2 U の上端の

端面に、リモコン送信機 9 からリモコン受光器 1 0 に情報を送信するための赤外線送信部（図示略）が設けられている。下側部 2 D は、第 2 操作部 3 2 を構成する開閉蓋を備えている。開閉蓋 3 2 の下側に第 3 操作部 3 3 が構成されている。

【 0 0 3 0 】 第 1 操作部 3 1 には、主として、地上波放送番組または B S 放送番組を視聴する際に操作されるキーが設けられている。つまり、第 1 操作部 3 1 には、電源キー、2 画面モード選択キー、操作切替キー、静止キー、チャンネルリターンキー、テレビ／ビデオ切替キー、C A T V キー、消音キー、C S 放送番組を視聴するために操作される C S キー 4 1、1 ～ 1 2 チャンネルに割り当てられた地上波放送番組を選択するための地上波放送番組選局キー、1 から 1 5 までの奇数チャンネルに割り当てられた B S 放送番組（場合によっては C S 放送番組）を選択するための B S 放送番組選局キー 5 1 ～ 5 8、選局チャンネルをスキップさせるためのチャンネルスキップキー 6 1、6 2 および音量調整キーが設けられている。

【 0 0 3 1 】 上述したように、受信モードには、地上波放送番組受信モード、B S 放送番組受信モードおよび C S 放送受信モードとがある。原則的には、地上波放送番組選局キーが操作されると受信モードは地上波放送番組受信モードとなり、B S 放送番組選局キー 5 1 ～ 5 8 が操作されると B S 放送番組受信モードとなり、C S キー 4 1 が操作されると C S 放送番組受信モードとなる。ただし、この実施の形態では、後述するように、B S 放送番組選局キー 5 1 ～ 5 8 を C S 放送番組選局キーとしても用いることが可能であるので、C S 放送受信モード時において B S 放送番組選局キー 5 1 ～ 5 8 が操作されても、受信モードが B S 放送受信モードに変化しない場合もある。

【 0 0 3 2 】 第 2 操作部 3 2 には、受信モードが C S 放送受信モード時にのみ有効なキーが設けられている。つまり、第 2 操作部 3 2 には、C S 放送に対する番組案内画面を表示させるための番組ガイド表示キー 7 1、番組案内画面に対する表示設定を行なわせるための番組ガイド設定キー 7 2、各種設定を行なうためのメインメニュー画面を表示させるためのメニューキー 7 3、上下左右にカーソルをそれぞれ移動させるためのカーソルキー 8 1 ～ 8 4、決定キー 8 5 等が設けられている。

【 0 0 3 3 】 第 3 操作部 3 3 には、テレビジョン受像機の基本的な設定を行うための各種キーが設けられている。

【 0 0 3 4 】 【 2 】 C S 放送の番組案内画面についての説明

【 0 0 3 5 】 図 5 は、番組ガイド表示キー 7 1 が操作された場合に C R T 1 7 に表示される番組案内画面の一例を示している。番組案内画面には、所定範囲内の全番組案内情報に対応する全番組案内表の一部の番組案内表 1

0 0 が表示される。番組案内表 1 0 0 には、縦軸を時間軸とし、横軸をチャンネル番号軸として、複数の番組案内がマトリックス状に表示される。この例では、番組案内表 1 0 0 には、3 つのチャンネルに対する 3 時間分の番組が表示される。

【 0 0 3 6 】 番組案内表 1 0 0 内の各列の上欄には、チャンネル番号が表示されている。また、各チャンネルに対応した列に、そのチャンネルによって放送される各番組の時間帯を示す枠が表示されており、各枠内にタイトル名 (a ~ k) が表示されている。番組案内表 1 0 0 の上方の表示欄 1 0 1 には、カーソルによって現在選択されている番組に関する情報、つまりカーソルによって選択されている番組のチャンネル番号、その番組の放送時間帯および番組名が表示される。

【 0 0 3 7 】 メインメニュー画面上には、番組を指定したり、番組案内画面をスクロールさせたりするためのカーソルが表示される。このカーソルの移動は、上、下、左、右の各方向ごとに設けられた 4 つのカーソルキー 8 1 ~ 8 4 を操作することによって行なわれる。カーソルが番組案内表 1 0 0 内に位置している場合において、上または下方向移動のためのカーソルキー (カーソル上下移動キー) 8 1、8 2 を操作することにより、カーソルは、時間軸方向に移動する。また、カーソルが番組案内表 1 0 0 内に位置している場合において、左または右方向移動のためのカーソルキー (カーソル左右移動キー) 8 3、8 4 を操作することにより、カーソルは、チャンネル軸方向に移動する。

【 0 0 3 8 】 番組案内表 1 0 0 の左側には、番組案内表 1 0 0 に表示されうるチャンネル範囲を示すマーク 1 0 3 と、番組案内表 1 0 0 に表示されている番組の放送日と、番組案内表 1 0 0 に表示されている番組の放送時刻とが表示されている。番組案内表 1 0 0 に表示されうるチャンネル範囲は、後述するようにチャンネル設定によって設定される。番組案内表 1 0 0 に表示されうるチャンネル範囲を示すマークは、実際には、チャンネル設定によって設定された内容に応じて変化するが、以下の図面においては同一のマークを図示することにする。

【 0 0 3 9 】 番組案内表 1 0 0 に表示されている番組の放送時刻は、縦長の表示枠 1 0 2 内に帯グラフ状に表示される。表示枠 1 0 2 内には、現在、番組案内表 1 0 0 に表示されている番組の放送時刻を表示するための 1 時間単位の時刻表示部が縦に並んで設けられている。この実施の形態では、1 日を構成する 2 4 時間が、たとえば、朝、昼、晩といふように、予め複数の時間帯に分けられており、各時間帯毎に異なる色が割り当てられている。そして、表示枠 1 0 2 に表示される各時刻表示部は、その時刻が属する時間帯に割り当てられている色でカラー表示されている。

【 0 0 4 0 】 また、この実施の形態では、図 6 に示すように、表示枠 1 0 2 の上端部の形状としては、四角形状

(図 6 (a)) と上向きの三角形状 (図 6 (b))、

(c)) との 2 種類がある。同様に、表示枠 1 0 2 の下端部の形状としては、四角形状 (図 6 (c)) と下向きの三角形状 (図 6 (a)、(b)) との 2 種類がある。

【 0 0 4 1 】 表示枠 1 0 2 に現在表示されている時刻表示の開始時刻が現在時刻である場合には、それ以前の番組案内はスクロールによっても表示されないため、表示枠 1 0 2 の上端部は、上記時刻表示の開始時刻以前の番組案内がスクロールによっても表示されないことを示すために、図 6 (a) に示すように四角形状にされる。表示枠 1 0 2 に現在表示されている時刻表示の開始時刻が現在時刻でなく、それ以前の番組案内をスクロールによって表示させることが可能な場合には、表示枠 1 0 2 の上端部は、上記時刻表示の開始時刻前の番組案内をスクロールによって表示させることが可能であることを示すために、図 6 (b)、(c) に示すように上向きの三角形状にされる。

【 0 0 4 2 】 表示枠 1 0 2 に現在表示されている時刻表示の最終時刻以降の番組案内をスクロールによっても表示させることができない場合には、そのことを示すために、表示枠 1 0 2 の下端部は、図 6 (c) に示すように四角形状にされる。表示枠 1 0 2 に現在表示されている時刻表示の最終時刻以降の番組案内をスクロールによって表示させることができる場合には、そのことを示すために、表示枠 1 0 2 の下端部は、図 6 (a)、(b) に示すように下向きの三角形状とされる。

【 0 0 4 3 】 【 3 】 C S 放送の番組案内画面の表示設定についての説明

【 0 0 4 4 】 番組案内表 1 0 0 に表示される番組案内の範囲を指定するために、次のような表示設定ができるようになっている。

【 0 0 4 5 】 (1) 表示チャンネル設定：番組案内表 1 0 0 に表示されるチャンネルを限定するための設定

(2) 表示日設定：番組案内表 1 0 0 に表示される日を指定するための設定

(3) 表示時刻設定：番組案内表 1 0 0 に表示される時刻範囲を指定するための設定

【 0 0 4 6 】 番組ガイド設定キー 7 2 を操作した後、カーソルキー (カーソル上下移動キー) 8 1、8 2 を操作することによって、表示チャンネル設定画面、表示日設定画面および表示時刻設定画面を順次 C R T 1 7 に表示させることができる。

【 0 0 4 7 】 【 3 - 1 】 表示チャンネル設定についての説明

【 0 0 4 8 】 図 7 は、表示チャンネル設定画面を示している。

【 0 0 4 9 】 表示チャンネル設定画面には、全チャンネルを番組案内表示可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン 1 1 1、P P V チャンネルを番組案内表示可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン 1 1

10

20

30

40

50

2、契約チャンネルを番組案内表示可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン 1 1 3、ラジオチャンネルを番組案内表示可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン 1 1 4、お好みチャンネルを番組案内表示可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン 1 1 5、各種のカテゴリに適合したチャンネルを番組案内表示可能なチャンネル範囲として指定するためのボタン 1 2 1 ~ 1 2 8 が設けられている。お好みチャンネルとは、ユーザが後述するお好みチャンネル設定において設定したチャンネルをいう。

【 0 0 5 0 】ユーザは、これらのボタンのうち、希望する 1 つのボタンをカーソルキー 8 1 ~ 8 4 で選択した後、決定キー 8 5 を押せば、選択されたボタンに対応するチャンネルが番組案内表示可能なチャンネル範囲として設定される。

【 0 0 5 1 】表示チャンネル設定画面内の左側部には、表示チャンネル設定ボタン 1 3 1、表示日設定ボタン 1 3 2、表示時刻設定ボタン 1 3 3 および番組案内画面表示ボタン 1 3 4 が設けられている。

【 0 0 5 2 】表示チャンネル設定ボタン 1 3 1 には、現在設定されている番組案内表示可能なチャンネル範囲を示すマークが表示されている。表示チャンネル設定ボタン 1 3 1 は、通常は矩形であるが、表示チャンネル設定画面においては、現画面が表示チャンネル設定画面であることを明示するために、その右端が三角形となるように変形して表示されている。

【 0 0 5 3 】表示日設定ボタン 1 3 2 には、現在設定されている表示日が表示されている。表示日設定ボタン 1 3 2 がカーソルキー 8 1 ~ 8 4 で選択された後、決定キー 8 5 が操作されれば、表示画面が表示日設定画面に変化する。

【 0 0 5 4 】表示時間帯設定ボタン 1 3 3 には、現在設定されている表示時刻が表示されている。表示時刻設定ボタン 1 3 3 がカーソルキー 8 1 ~ 8 4 で選択された後、決定キー 8 5 が操作されれば、表示画面が表示時刻設定画面に変化する。

【 0 0 5 5 】番組案内画面表示ボタン 1 3 4 がカーソルキー 8 1 ~ 8 4 で選択された後、決定キー 8 5 が操作されれば、現在設定されているチャンネル範囲、表示日および表示時刻が表示された後、現在設定されているチャンネル範囲、表示日および表示時刻に適合した番組案内画面が表示される。

【 0 0 5 6 】〔 3 - 2 〕表示日設定についての説明

【 0 0 5 7 】図 8 は、表示日設定画面を示している。

【 0 0 5 8 】表示日設定画面には、現在の日に対応する日から 1 週間分の各日を示す 7 個の日付ボタン 1 4 1 ~ 1 4 7 が表示される。ユーザは、これらのボタン 1 4 1 ~ 1 4 7 のうち、希望する 1 つのボタンをカーソルキー 8 1 ~ 8 4 で選択した後、決定キー 8 5 を押せば、選択されたボタンに対応する日が表示日として設定される。

【 0 0 5 9 】表示日設定画面内の左側部には、表示チャンネル設定ボタン 1 3 1、表示日設定ボタン 1 3 2、表示時刻設定ボタン 1 3 3 および番組案内画面表示ボタン 1 3 4 が設けられている。表示チャンネル設定ボタン 1 3 1 がカーソルキー 8 1 ~ 8 4 で選択された後、決定キー 8 5 が操作されれば、表示画面が表示チャンネル設定画面に変化する。表示日設定ボタン 1 3 2 は、通常は矩形であるが、表示日設定画面においては、現画面が表示日設定画面であることを明示するために、その右端が三角形となるように変形して表示されている。

【 0 0 6 0 】表示時刻設定ボタン 1 3 3 がカーソルキー 8 1 ~ 8 4 で選択された後、決定キー 8 5 が操作されれば、表示画面が表示時刻設定画面に変化する。番組案内画面表示ボタン 1 3 4 がカーソルキー 8 1 ~ 8 4 で選択された後、決定キー 8 5 が操作されれば、現在設定されているチャンネル範囲、表示日および表示時刻が表示された後、現在設定されているチャンネル範囲、表示日および表示時刻に適合した番組案内画面が表示される。

【 0 0 6 1 〕〔 3 - 3 〕表示時刻設定についての説明

【 0 0 6 2 】図 9 および図 1 0 は、表示時刻設定画面を示している。

【 0 0 6 3 】表示時刻設定画面においては、その中央の矩形領域 1 5 0 内に、表示開始時刻を時計の模式図で表示する時計画像 1 5 1 と表示時間帯をその時計画像 1 5 1 を扇形でかつ背景色と異なる色で明示する時間帯表示 1 5 2 とが表示される。

【 0 0 6 4 】矩形領域 1 5 0 の上方の左部に現在設定されている表示日に対応する曜日が表示される。また、矩形領域 1 5 0 の上方の右部に午前または午後を表す情報 (AM または PM) が表示される。

【 0 0 6 5 】矩形領域 1 5 0 の右側には、時刻を進めるための正ボタン 1 6 1 と、時刻を戻すため負ボタン 1 6 2 とが上下に間隔をおいて配置されている。カーソルが、正ボタン 1 6 1 上に位置している状態においてカーソルキー 8 1 を押すごとに時計画像 1 5 1 および時間帯表示 1 5 2 が、時刻が進む方向に変化する。カーソルが、負ボタン 1 6 2 上に位置している状態においてカーソルキー 8 2 を押すごとに時計画像 1 5 1 および時間帯表示 1 5 2 が、時刻が戻る方向に変化する。そして、決定キー 8 5 が操作されると、現在、時間帯表示 1 5 2 で示されている時間帯が、表示時刻として設定される。

【 0 0 6 6 】表示時刻設定画面内の左側部には、表示チャンネル設定ボタン 1 3 1、表示日設定ボタン 1 3 2、表示時刻設定ボタン 1 3 3 および番組案内画面表示ボタン 1 3 4 が設けられている。表示チャンネル設定ボタン 1 3 1 がカーソルキー 8 1 ~ 8 4 で選択された後、決定キー 8 5 が操作されれば、表示画面が表示チャンネル設定画面に変化する。表示日設定ボタン 1 3 2 がカーソルキー 8 1 ~ 8 4 で選択された後、決定キー 8 5 が操作されれば、表示画面が表示日設定に変化する。

【 0 0 6 7 】表示時刻設定ボタン 1 3 3 には、時計画像 1 5 1 と時間帯表示 1 5 2 に対応する時間帯が表示される。表示時刻設定ボタン 1 3 3 は、通常は矩形であるが、表示時刻設定画面においては、現画面が表示時刻設定画面であることを明示するために、その右端が三角形となるように変形して表示されている。番組案内画面表示ボタン 1 3 4 がカーソルキー 8 1 ～ 8 4 で選択された後、決定キー 8 5 が操作されれば、現在設定されているチャンネル範囲、表示日および表示時刻が表示された後、現在設定されているチャンネル範囲、表示日および表示時刻に適合した番組案内画面が表示される。

【 0 0 6 8 】図 1 1 および図 1 2 は、表示時間帯設定画面の変形例を示している。

【 0 0 6 9 】図 1 1 の例では、図 9 と比べて時間帯表示の仕方が異なっている。つまり、図 1 1 の例では、時間帯は扇形で表示されるのではなく、時計画像 1 5 1 に、表示時間帯を示す 3 時間分に対応する 3 つの時刻が背景色と異なる色の数字で表示されている。

【 0 0 7 0 】図 1 2 の例では、午前の 1 2 時間を示す縦長の帯状表示部 1 6 1 と、午後の 1 2 時間を示す縦長の帯状表示部 1 6 2 と、表示時間帯を示す指標画像 1 6 3 とが表示される。カーソルキー 8 1 ～ 8 4 を操作することによって、指標画像 1 6 3 を希望する時間帯に移動させた後、決定キー 8 5 を操作することにより、表示時間帯が設定される。

【 0 0 7 1 】〔 4 〕ユーザ設定についての説明

【 0 0 7 2 】このテレビジョン受像機では、CS 放送番組に対して次のようなユーザ設定を行なうことができる。

【 0 0 7 3 】（ 1 ）お好みチャンネル設定：ユーザがお好みのチャンネルを設定する。

（ 2 ）チャンネルスキップ設定：チャンネルスキップキー 6 1、6 2 によって CS 放送の選局チャンネルを切り替える場合に、切り替えられるチャンネル範囲を設定する。

（ 3 ）プリセット設定：BS チャンネルキー 5 1 ～ 5 8 に、CS 放送に対するチャンネルを割り当てる。

【 0 0 7 4 】上記（ 1 ）の設定を行なっておくことにより、次のようなことができる。つまり、上述した表示チャンネル設定において、お好みチャンネルを指定することにより、番組案内画面に表示される番組案内のチャンネル範囲をお好み設定によって設定されたチャンネルに限定させることが可能となる。また、チャンネルスキップ設定において、後述するように、お好みチャンネルを指定することにより、チャンネルスキップキー 6 1、6 2 によって切り替えられる選局チャンネル範囲をお好み設定によって設定されたチャンネルに限定させることが可能となる。さらに、プリセット設定において、後述するように、自動設定を指定することにより、BS チャンネルキー 5 1 ～ 5 8 に、お好み設定によって設定された

チャンネルを自動的に割り当てることができる。

【 0 0 7 5 】これらのユーザ設定を説明するために前に、システムコントローラ内の記憶装置に設けられているテーブル等について説明する。

【 0 0 7 6 】番組案内画面を表示させためのインデックステーブルおよび表示テーブルについては、既に説明したので、それ以外のテーブルであって、ユーザ設定に関係するテーブルと、ユーザ設定に関係するフラグについて説明する。

10 【 0 0 7 7 】記憶装置には、インデックステーブルおよび表示テーブルの他に、全チャンネルテーブル、無料・契約テーブル、お好みチャンネルテーブル、プリセットテーブル等が設けられている。

【 0 0 7 8 】全チャンネルテーブル 2 0 1 には、図 1 3 に示すように、受信可能な CS 放送のチャンネル番号が昇順に記憶されている。

20 【 0 0 7 9 】無料・契約テーブル 2 0 2 には、図 1 4 に示すように、全チャンネルテーブルに記憶されたチャンネル番号のうち、無料チャンネルおよびユーザが契約している契約チャンネルのチャンネル番号が昇順に記憶されている。

【 0 0 8 0 】お好みチャンネルテーブル 2 0 3 には、この例では、図 1 5 に示すように、8 個のお好みチャンネルに対して、お好みチャンネル設定によって設定されたチャンネル番号を登録することが可能である。お好みチャンネルテーブル 2 0 3 には、お好みチャンネル設定によって設定されたチャンネル番号が昇順に記憶される。

30 【 0 0 8 1 】プリセットキーテーブル 2 0 4 には、図 1 6 に示すように、BS 番組選局キー 5 1 ～ 5 8 毎に、プリセット設定によって設定されたチャンネルが記憶される。

【 0 0 8 2 】フラグには、受信モードフラグ F 1、スキップモードフラグ F 2、プリセット有効無効フラグ F 3、プリセット設定モードフラグ F 4 等がある。

【 0 0 8 3 】受信モードフラグ F 1 は、地上波放送受信モード、BS 放送受信モードおよび CS 放送受信モードのうち、現在設定されている受信モードを記憶するためのフラグである。

40 【 0 0 8 4 】スキップモードフラグ F 2 は、全チャンネル、無料・契約チャンネルおよびお好み設定チャンネルのうち、チャンネルスキップ設定によって設定されたチャンネル範囲を記憶するためのフラグである。

【 0 0 8 5 】プリセット有効無効フラグ F 3 は、プリセット設定による機能を有効（プリセット設定有効モード）とするか、無効（プリセット設定無効モード）とするかを記憶するためのフラグである。

50 【 0 0 8 6 】プリセット設定モードフラグ F 4 は、プリセット設定において、自動設定モードが選択されているか、マニュアル設定モードが選択されているかを記憶するためのフラグである。

【 0 0 8 7 】 [4 - 1] お好みチャンネル設定についての説明

【 0 0 8 8 】 お好みチャンネル設定を行なう場合のユーザによる操作を説明する。

【 0 0 8 9 】 ユーザは、まず、リモコン送信機 9 の第 2 操作部 3 2 上のメニューキー 7 3 を押す。すると、C R T 1 7 に図 1 7 に示すようなメインメニュー画面が表示される。メインメニュー画面には、ユーザ設定に対する主選択項目を含む 5 つの主選択項目 3 0 1 ~ 3 0 5 が表示される。

【 0 0 9 0 】 次に、ユーザは、ユーザ設定に対する主選択項目 3 0 2 を、カーソルキー 8 1 ~ 8 4 によって選択し、決定キー 8 5 を押す。すると、図 1 8 に示すように、ユーザ設定に対する副選択項目が現れる。副選択項目としては、お好みチャンネル設定に対する副選択項目 3 1 1、チャンネルスキップ設定に対する副選択項目 3 1 2、プリセット設定に対する副選択項目 3 1 3 等がある。

【 0 0 9 1 】 次に、ユーザは、お好みチャンネル設定に対する副選択項目 3 1 1 をカーソルキー 8 1 ~ 8 4 によって選択し、決定キー 8 5 を押す。すると、図 1 9 に示すように、お好みチャンネル設定画面が C R T 1 7 に表示される。お好みチャンネル設定画面には、チャンネル番号リスト 3 2 1 が表示される。また、チャンネル番号リスト 3 2 1 の上側には、お好みチャンネル設定によって設定されたチャンネル番号を表示するための設定チャンネル表示欄 3 2 2 が設けられている。また、チャンネル設定画面の左側部には、表示画面をメインメニュー画面 (図 1 7) に戻すための戻るボタン 3 2 3 が表示される。

【 0 0 9 2 】 次に、ユーザは、チャンネル番号リスト 3 2 1 内において、カーソルキー (カーソル上下移動キー) 8 1、8 2 によって、お好みチャンネルとして設定すべきチャンネル番号を選択する。この際、画面内に表示されていないチャンネル番号も、カーソルキー 8 1、8 2 を操作させることによって、チャンネル番号リスト 3 2 1 をスクロールさせることによって表示させることができる。

【 0 0 9 3 】 カーソルキー 8 1、8 2 によって、お好みチャンネルとして設定すべきチャンネル番号を選択した後、決定キー 8 5 を押すと、選択されているチャンネル番号が、設定チャンネル表示欄 3 2 2 に表示されるとともに、お好みチャンネルテーブル 2 0 3 (図 1 5 参照) に、当該チャンネル番号が登録される。

【 0 0 9 4 】 既に登録されているチャンネル番号をキャンセルする場合には、既に登録されているチャンネル番号をカーソルキー 8 1、8 2 で選択した後、決定キー 8 5 を押せばよい。

【 0 0 9 5 】 なお、カーソルキー 8 1 ~ 8 4 によって、戻るボタン 3 2 3 が選択された後、決定キー 8 5 が押さ

れると、メインメニュー画面 (図 1 7) に画面表示が戻る。

【 0 0 9 6 】 図 2 0 は、図 1 9 のチャンネル設定画面が表示されている場合におけるシステムコントローラの処理手順を示している。

【 0 0 9 7 】 キー入力があれば (ステップ 1 で Y E S)、カーソルキー 8 1 ~ 8 4 によるキー入力か、決定キー 8 5 によるキー入力か、それ以外のキーによるキー入力であるかが判定される (ステップ 2、3)。

10 【 0 0 9 8 】 カーソルキー 8 1 ~ 8 4 によるキー入力であれば (ステップ 2 で Y E S)、操作されたカーソルキー 8 1 ~ 8 4 に対応する方向にカーソルが移動せしめられた後 (ステップ 4)、ステップ 1 に戻る。

【 0 0 9 9 】 決定キー 8 5 によるキー入力である場合には (ステップ 3 で Y E S)、カーソル位置がチャンネル番号リスト 3 2 1 内か戻るボタン 3 2 3 内かが判別される (ステップ 5)。

20 【 0 1 0 0 】 カーソル位置がチャンネル番号リスト 3 2 1 内である場合には、カーソルで選択されているチャンネルは、お好みチャンネルテーブル 2 0 3 (図 1 5 参照) に既にお好みチャンネルとして登録されているか否かが判別される (ステップ 6)。

【 0 1 0 1 】 カーソルで選択されているチャンネルが、既にお好みチャンネルとして登録されていない場合には、お好みチャンネルテーブル 2 0 3 に最大登録数 (この例では 8 個) のチャンネルが既に登録されているか否かが判別される (ステップ 7)。

30 【 0 1 0 2 】 お好みチャンネルテーブル 2 0 3 に最大登録数のチャンネルが登録されていない場合には、現在選択されているチャンネル番号がお好みチャンネルテーブル 2 0 3 に登録されるとともにチャンネル設定画面内におけるチャンネル番号リストの上側に今回登録されたチャンネル番号が表示される (ステップ 8)。この際、お好みチャンネルとして登録されているチャンネル番号が昇順となるように、お好みチャンネルテーブル 2 0 3 内のデータが並び替えられるとともに、チャンネル設定画面内におけるチャンネル番号リストの上側のチャンネル番号表示も並び替えられる。

40 【 0 1 0 3 】 上記ステップ 6 において、カーソルで選択されているチャンネルが、既にお好みチャンネルとして登録されていると判定された場合には、現在選択されているチャンネル番号がお好みチャンネルテーブル 2 0 3 から削除されるとともに、チャンネル設定画面内におけるチャンネル番号リストの上側に表示されていた当該チャンネル番号も消去される (ステップ 9)。この際、お好みチャンネルとして登録されているチャンネル番号が昇順となるように、お好みチャンネルテーブル 2 0 3 内のデータが並び替えられるとともに、チャンネル設定画面内におけるチャンネル番号リストの上側のチャンネル番号表示も並び替えられる。

【 0 1 0 4 】 上記ステップ 7 において、お好みチャンネルテーブル 2 0 3 に最大登録数のチャンネルが登録されている場合には、ステップ 1 に戻る。

【 0 1 0 5 】 上記ステップ 5 において、カーソル位置が戻るボタン 3 2 3 内であると判別された場合には、表示画面がメインメニュー画面 (図 1 7) に戻る (ステップ 1 0) 。

【 0 1 0 6 】 ステップ 3 で N O となった場合には、カーソルキー 8 1 ~ 8 4 および決定キー 8 5 以外のキー入力があったと判定され、そのキー入力に応じた処理が行なわれる (ステップ 1 1) 。

【 0 1 0 7 】 (4 - 2) チャンネルスキップ設定についての説明

【 0 1 0 8 】 チャンネルスキップ設定を行なう場合のユーザによる操作を説明する。

【 0 1 0 9 】 ここでは、図 1 8 に示すように、ユーザ設定に対する副選択項目が表示された状態から説明する。

【 0 1 1 0 】 ユーザは、チャンネルスキップ設定に対する副選択項目 3 1 2 をカーソルキー 8 1 ~ 8 4 によって選択し、決定キー 8 5 を押す。すると、図 2 1 に示すように、チャンネルスキップ設定画面が C R T 1 7 に表示される。

【 0 1 1 1 】 チャンネルスキップ設定画面には、チャンネルスキップキー 6 1、6 2 によって切り替えられる選局チャンネルの範囲として、全チャンネルを選択するための選択項目 3 3 1、契約・無料チャンネルを選択するための選択項目 3 3 2 およびお好みチャンネルを選択するための選択項目 3 3 3 が表示される。また、現在設定されている選局チャンネル範囲に対応する選択項目には、そのことを示すマークが表示される。また、チャンネルスキップ設定画面の左側部には、表示画面をメインメニュー画面 (図 1 7) に戻すための戻るボタン 3 3 4 が表示される。

【 0 1 1 2 】 ユーザは、チャンネルスキップ設定画面上において、カーソルキー (カーソル上下移動キー) 8 1、8 2 によって、チャンネルスキップキー 6 1、6 2 によって切り替えられる選局チャンネル範囲として設定したい選択項目を選択した後、決定キー 8 5 を押す。すると、選択されている選択項目にマークが表示されるとともに、スキップモードフラグ F 2 の値が選択されている選択項目のチャンネル範囲に応じた値に設定される。

【 0 1 1 3 】 なお、カーソルキー 8 1 ~ 8 4 によって、戻るボタン 3 3 4 が選択された後、決定キー 8 5 が押されると、メインメニュー画面 (図 1 7) に画面表示が戻る。

【 0 1 1 4 】 図 2 2 は、図 2 1 のチャンネルスキップ設定画面が表示されている場合におけるシステムコントローラの処理手順を示している。

【 0 1 1 5 】 キー入力があれば (ステップ 2 1 で Y E S)、カーソルキー 8 1 ~ 8 4 によるキー入力か、決定

キー 8 5 によるキー入力か、それ以外のキーによるキー入力であるかが判定される (ステップ 2 2、2 3) 。

【 0 1 1 6 】 カーソルキー 8 1 ~ 8 4 によるキー入力であれば (ステップ 2 2 で Y E S)、操作されたカーソルキー 8 1 ~ 8 4 に対応する方向にカーソルが移動せしめられた後 (ステップ 2 4)、ステップ 2 1 に戻る。

【 0 1 1 7 】 決定キー 8 5 によるキー入力である場合には (ステップ 2 3 で Y E S)、カーソル位置が、選局チャンネル範囲を指定するための選択項目 3 3 1、3 3 2、3 3 3 内か戻るボタン 3 3 4 内かが判別される (ステップ 2 5) 。

【 0 1 1 8 】 カーソル位置が表示チャンネル範囲を指定するための選択項目 3 3 1、3 3 2、3 3 3 内にある場合には、スキップモードフラグ F 2 が、カーソルで選択されている選択項目に対するチャンネル範囲に応じた値に設定される (ステップ 2 6)。そして、ステップ 2 1 に戻る。

【 0 1 1 9 】 上記ステップ 2 5 において、カーソル位置が戻るボタン 3 3 4 内であると判別された場合には、表示画面がメインメニュー画面 (図 1 7) に戻る (ステップ 2 7) 。

【 0 1 2 0 】 ステップ 2 3 で N O となった場合には、カーソルキー 8 1 ~ 8 4 および決定キー 8 5 以外のキー入力があったと判定され、そのキー入力に応じた処理が行なわれる (ステップ 2 8) 。

【 0 1 2 1 】 図 2 3 は、受信モードが C S 放送受信モードである場合において、チャンネルスキップキー 6 1、6 2 が操作された場合のシステムコントローラによる処理 (チャンネルスキップ処理) 手順を示している。

【 0 1 2 2 】 キー入力があれば (ステップ 3 1 で Y E S)、チャンネルスキップキー (チャンネル U P キー) 6 1 によるキー入力か、チャンネルスキップキー (チャンネル D O W N キー) 6 2 によるキー入力か、それ以外のキーによるキー入力であるかが判定される (ステップ 3 2、3 3) 。

【 0 1 2 3 】 チャンネル U P キー 6 1 によるキー入力であれば (ステップ 3 2 で Y E S)、全チャンネルテーブル 2 0 1 (図 1 3)、無料・契約チャンネルテーブル 2 0 2 (図 1 4) およびお好みチャンネルテーブル 2 0 3 (図 1 5) のうちから、スキップモードフラグ F 2 の値に応じたテーブルの中から、現在選局されているチャンネル番号の次に大きなチャンネル番号が選局される (ステップ 3 4)。そして、ステップ 3 1 に戻る。ただし、現在選局されているチャンネル番号がスキップモードフラグ F 2 の値に応じたテーブル内の最も大きいチャンネル番号である場合には、当該テーブル内の最も小さなチャンネル番号が選局される。

【 0 1 2 4 】 チャンネル D O W N キー 6 2 によるキー入力であれば (ステップ 3 3 で Y E S)、全チャンネルテーブル 2 0 1 (図 1 3)、無料・契約チャンネルテ

ル 2 0 2 (図 1 4) および好みチャンネルテーブル 2 0 3 (図 1 5) のうちから、スキップモードフラグ F 2 の値に応じたテーブルの中から、現在選局されているチャンネル番号の次に小さなチャンネル番号が選局される (ステップ 3 5) 。そして、ステップ 3 1 に戻る。ただし、現在選局されているチャンネル番号がスキップモードフラグ F 2 の値に応じたテーブル内の最も小さいチャンネル番号である場合には、当該テーブル内の最も大きなチャンネル番号が選局される。

【 0 1 2 5 】 上記ステップ 3 3 で N O となった場合には、チャンネルスキップキー 6 1、6 2 以外のキー入力があったと判定され、そのキー入力に応じた処理が行なわれた後 (ステップ 3 6) 、今回のチャンネルスキップ処理は終了する。

【 0 1 2 6 】 【 4 - 3 】 プリセット設定についての説明
【 0 1 2 7 】 プリセット設定を行なう場合のユーザによる操作を説明する。

【 0 1 2 8 】 ここでは、図 1 8 に示すように、ユーザ設定に対する副選択項目が表示された状態から説明する。

【 0 1 2 9 】 ユーザは、プリセット設定に対する副選択項目 3 1 3 をカーソルキー 8 1 ~ 8 4 によって選択し、決定キー 8 5 を押す。すると、図 2 4 に示すように、プリセット有効無効設定画面が C R T 1 7 に表示される。プリセット有効無効設定画面には、プリセット設定を有効 (プリセット設定有効モード) にするための選択項目 3 4 1 およびプリセット設定を無効 (プリセット設定無効モード) にするための選択項目 3 4 2 が表示される。また、現在設定されているプリセット有効無効モードに対応する選択項目には、そのことを示すマークが表示される。また、プリセット有効無効設定画面の左側部には、表示画面をメインメニュー画面 (図 1 7) に戻すための戻るボタン 3 4 3 が表示される。

【 0 1 3 0 】 ユーザは、プリセット有効無効設定画面上において、カーソルキー 8 1、8 2 によって、選択項目 3 4 1 または 3 4 2 を選択した後、決定キー 8 5 を押す。すると、選択されている選択項目にマークが表示されるとともに、選択されている選択項目に対応するプリセット有効無効モードが設定される。つまり、プリセット有効無効フラグ F 3 の値が選択された選択項目によって指定されるモード (プリセット設定有効モードまたはプリセット設定無効モード) に応じた値に設定される。

【 0 1 3 1 】 なお、カーソルキー 8 1 ~ 8 4 によって、戻るボタン 3 4 3 が選択された後、決定キー 8 5 が押されると、メインメニュー画面 (図 1 7) に画面表示が戻る。

【 0 1 3 2 】 選択項目 3 4 2 が選択された後に決定キー 8 5 が押された場合には、プリセット有効無効モードは、プリセット無効モードとなる。選択項目 3 4 1 が選択された後に決定キー 8 5 が押された場合には、プリセット有効無効モードは、プリセット有効モードとなる。

また、図 2 5 に示すように、プリセット設定モード選択画面が C R T 1 7 に表示される。

【 0 1 3 3 】 プリセット設定モード選択画面には、自動設定モードを指定するための選択項目 3 5 1 およびマニュアル設定モードを指定するための選択項目 3 5 2 が表示される。また、現在設定されているプリセット設定モードに対応する選択項目には、そのことを示すマークが表示される。また、プリセット設定モード選択画面の左側部には、表示画面をメインメニュー画面 (図 1 7) に戻すための戻るボタン 3 5 3 が表示される。

【 0 1 3 4 】 ユーザは、プリセット設定モード選択画面上において、カーソルキー 8 1、8 2 によって、選択項目 3 5 1 または 3 5 2 を選択した後、決定キー 8 5 を押す。すると、選択されている選択項目にマークが表示されるとともに、選択されている選択項目に対応するプリセット設定モードが設定される。つまり、プリセット設定モードフラグ F 4 の値が、選択された選択項目によって指定されるプリセット設定モードに応じた値に設定される。

【 0 1 3 5 】 なお、カーソルキー 8 1 ~ 8 4 によって、戻るボタン 3 5 3 が選択された後、決定キー 8 5 が押されると、メインメニュー画面 (図 1 7) に画面表示が戻る。

【 0 1 3 6 】 選択項目 3 5 1 が選択された後、決定キー 8 5 が操作された場合には、プリセット設定モードフラグ F 4 の値が自動設定モードを表す値に設定され、プリセットキーテーブル 2 0 4 (図 1 6) に、好み設定テーブル 2 0 3 (図 1 5) の内容が記憶される。つまり、好みチャンネル c h 1 ~ c h 8 に対して設定されているチャンネル番号が、B S チャンネル (c h 1 から c h 1 5 までの奇数のチャンネル) に割り当てられるチャンネル番号として記憶される。

【 0 1 3 7 】 選択項目 3 5 2 が選択された後、決定キー 8 5 が操作された場合には、プリセット設定モードフラグ F 4 の値がマニュアル設定モードを表す値に設定され、図 2 6 に示すようにプリセットマニュアル設定画面が表示される。

【 0 1 3 8 】 プリセットマニュアル設定画面には、C S 放送のチャンネル番号リスト 3 6 1 が表示される。また、チャンネル番号リスト 3 6 1 の上側には、各 B S チャンネル毎に、それに対してプリセットマニュアル設定によって設定されたチャンネル番号を表示するための設定チャンネル表示欄 3 6 2 が設けられている。

【 0 1 3 9 】 設定チャンネル表示欄 3 6 2 内の上段には、各 B S チャンネルが表示された B S チャンネル表示部が左右方向に並んで設けられており、各 B S チャンネル表示部の下側にそれに対して設定された C S 放送のチャンネル番号を表示するための C S チャンネル表示部が設けられている。また、プリセットマニュアル設定画面の左側部には、表示画面をメインメニュー画面 (図 1

7) に戻すための戻るボタン 3 6 3 が表示される。カーソルは、最初は B S 1 の B S チャンネル表示部に位置している。

【0 1 4 0】ユーザは、プリセットマニュアル設定画面上において、カーソルキー（カーソル左右移動キー）8 3、8 4 によって、C S 放送に対するチャンネルを割り当てたい B S チャンネル（プリセット先 B S チャンネル）表示部にカーソルを移動させた後、決定キー 8 5 を押す。すると、選択されたプリセット先 B S チャンネル表示部の下の C S チャンネル表示部が空白となり、カーソルがチャンネル番号リスト 3 6 1 内に自動的に移動する。

【0 1 4 1】次に、ユーザは、カーソルキー（カーソル上下移動キー）8 1、8 2 によって、プリセットしたい C S 放送のチャンネル番号を選択する。この際、画面内に表示されていないチャンネル番号も、カーソルキー 8 1、8 2 を操作させることによって、チャンネル番号リスト 3 6 1 をスクロールさせることによって表示させることができる。

【0 1 4 2】プリセットしたいチャンネル番号を選択した後、決定キー 8 5 を押すと、選択されたチャンネル番号が先に選択されたプリセット先 B S チャンネル表示部の下側の C S チャンネル表示部に表示されるとともに、選択されたチャンネル番号がプリセットキーテーブル 2 0 4（図 1 6）に上記プリセット先 B S チャンネルに対応して記憶される。

【0 1 4 3】なお、カーソルキー（カーソル左右移動キー）8 3、8 4 によって、戻るボタン 3 6 3 が選択された後、決定キー 8 5 が押されると、メインメニュー画面（図 1 7）に画面表示が戻る。

【0 1 4 4】図 2 7 は、B S 放送番組選局キーが操作された場合のシステムコントローラの処理手順を示している。

【0 1 4 5】キー入力があれば（ステップ 4 1 で Y E S）、B S 放送番組選局キー 5 1～5 8 によるキーか、それ以外のキーによるキー入力であるかが判定される（ステップ 4 2）。

【0 1 4 6】B S 放送番組選局キー 5 1～5 8 によるキー入力であれば（ステップ 4 2 で Y E S）、受信モードフラグ F 1 の内容に基づいて、受信モードが判別される（ステップ 4 3）。

【0 1 4 7】受信モードが C S 放送受信モードである場合には、プリセット有効無効フラグ F 3 の内容に基づいて、プリセット有効モードが設定されているか否かが判別される（ステップ 4 4）。

【0 1 4 8】プリセット有効モードが設定されている場合には、プリセットキーテーブル 2 0 4（図 1 6）から、操作された B S 放送番組選局キーに対応する C S 放送のチャンネル番号が読み出される（ステップ 4 5）。そして、C S 放送番組のうちから読み出されたチャンネル

ル番号に対応する番組が選局される（ステップ 4 6）。この後、ステップ 4 1 に戻る。

【0 1 4 9】上記ステップ 4 4 において、プリセット有効モードが設定されていないと判別されたときには、受信モードが B S 放送受信モードに変更される（ステップ 4 7）。そして、操作された B S 放送番組選局キーに対応する B S 放送番組が選局される（ステップ 4 8）。この後、ステップ 4 1 に戻る。

10 【0 1 5 0】上記ステップ 4 3 において、受信モードが地上波放送受信モードであると判別された場合には、受信モードが B S 放送受信モードに変更される（ステップ 4 7）。そして、操作された B S 放送番組選局キーに対応する B S 放送番組が選局される（ステップ 4 8）。この後、ステップ 4 1 に戻る。

【0 1 5 1】上記ステップ 4 3 において、受信モードが B S 放送受信モードであると判別された場合には、操作された B S 放送番組選局キーに対応する B S 放送番組が選局される（ステップ 4 8）。この後、ステップ 4 1 に戻る。

20 【0 1 5 2】上記ステップ 4 2 で N O となった場合には、B S 放送番組選局キー以外のキーが操作されたと判別され、操作されたキーに応じた処理が行なわれる（ステップ 4 9）。

【0 1 5 3】

【発明の効果】この発明によれば、少なくとも B S 放送番組と C S 放送番組とを受信できるテレビジョン受像機において、B S 番組選局キーを、C S 放送に対するチャンネル番号のプリセットキーとして用いることが可能となる。この結果、C S 放送番組における特定範囲のチャンネル群については、そのチャンネル選局が短時間に行なえるようになる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】テレビジョン受像機の構成を示すブロック図である。

【図 2】図 1 の C S デジタル受信回路 6 の構成を示すブロック図である。

【図 3】リモコン送信機の外観を示す平面図である。

【図 4】リモコン送信機の開閉蓋が開けられた状態を示す平面図である。

40 【図 5】番組案内画面の一例を示す模式図である。

【図 6】時刻表示枠の形状が変化することを示す模式図である。

【図 7】表示チャンネル設定画面を示す模式図である。

【図 8】表示日設定画面を示す模式図である。

【図 9】表示時刻設定画面を示す模式図である。

【図 1 0】表示時刻設定画面を示す模式図である。

【図 1 1】表示時刻設定画面の他の例を示す模式図である。

50 【図 1 2】表示時刻設定画面のさらに他の例を示す模式図である。

番組関連 301


ユーザ設定 302

お知らせ 303


視聴年齢設定 304

システム設定 305


【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】



【図 7】




【図 8】




【図 13】

全chテーブル	
CH番号	
101	
102	
103	
105	
200	
201	
202	
...	

【図 9】




【図 10】




【図 14】

無料・契約chテーブル	
CH番号	
CH100	
CH101	
CH102	
CH120	
CH300	
CH406	
CH410	
CH412	
CH500	
...	

【図 11】



【図 12】



【図 15】

お好みchテーブル	
お好みch番号	CH番号
お好みCH1	101
お好みCH2	103
お好みCH3	200
お好みCH4	202
お好みCH5	301
お好みCH6	400
お好みCH7	501
お好みCH8	504

[20]


Figure 1 is a flowchart illustrating the sequence of operations for setting a TV. The process starts with a box labeled 301 containing the text "番組関連" (Program-related). This is followed by a box labeled 302 containing "ユーザ設定" (User setting), which is highlighted with a thick arrow. Then comes box 303 with "お知らせ" (Notice), box 304 with "視聴年齢設定" (Viewing age setting), and box 305 with "システム設定" (System setting). A bracket labeled 312 groups the first three steps (301, 302, 303). Another bracket labeled 313 groups the last three steps (303, 304, 305). A detailed view of the "ユーザ設定" step is shown in a box labeled 311, which contains a list of options: "お好みチャンネル設定" (Favorite channel setting), "チャンネルスキップ設定" (Channel skip setting), "プリセット設定" (Preset setting), and a vertical ellipsis. A cursor icon labeled 334 points to the "お好みチャンネル設定" option. A detailed view of the "お好みチャンネル設定" screen is shown in a box labeled 331, which contains three options: "全チャンネル" (All channels) with a checkmark, "無料・契約チャンネル" (Free/contract channels), and "お好みチャンネル" (Favorite channels).

101	112
100	
101	
110	
112	
113	
114	
115	

```

graph TD
    START([START]) --> 21{21  
キー入力あり?}
    21 -- NO --> 21
    21 -- YES --> 22{22  
カーソルキー?}
    22 -- YES --> 24[24  
カーソル移動]
    22 -- NO --> 23{23  
決定キー?}
    23 -- YES --> 25{25  
カーソル  
位置は週局チャンネル  
範囲を指定するための選択  
項目331、332、333  
内か?}
    23 -- NO --> 28[28  
その他の処理]
    25 -- YES --> 26[26  
スキップモードフラグ  
F2の値をカーソルで  
選択されているボタン  
に応じた値に設定]
    25 -- NO --> 27[27  
メインメニュー  
画面に戻る]
    24 --> 23
    26 --> 21
    27 --> 28
    28 --> END([END])
  
```

【図 23】




【図 26】

363

BS1	BS3	BS5	BS7	BS9	BS11	BS13	BS15
101	115						
100							
101							
111							
110							
112							
113							
114							
115							


36

【図 24】



【図 25】

【図 27】



【手続補正書】

【提出日】平成10年1月29日

【手続補正1】


【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図20

【補正方法】変更

【補正内容】

【図20】



【手続補正 2】


【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 2 1

【補正方法】変更

【補正内容】

【図 2 1】



フロントページの続き

(72) 発明者 脇坂 雅子

大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号 三
洋電機株式会社内

(72) 発明者 塩野 忠司

大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号 三
洋電機株式会社内

(72) 発明者 栗野 清司

大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号 三
洋電機株式会社内